

Istruzioni per l'uso: inserite la scheda di memoria flash nell'apposito slot del computer, telefono cellulare, fotocamera digitale o PDA. A questo punto potete adoperare l'apparecchio nel modo usuale, creando, copiando, modificando e trasferendo file. La scheda di memoria può anche essere cancellata e riutilizzata.

Precauzioni: evitate di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica. Quando registrate dati sulla scheda, prima di estrarla attendete che l'operazione sia completata. La scheda è costruita in modo che possa essere inserita nello slot facilmente in un solo modo; non piegatela né forzatela per inserirla.

Registrazione del prodotto: potete registrare la scheda di memoria on line sul sito web della SanDisk: <http://www.sandisk.com/registration>.

Assistenza tecnica: visitate il sito web della SanDisk, www.sandisk.com, oppure chiamate il numero +1-866-SANDISK (+1-866-726-3475) tra le 08:00 e le 17:00 ora della California, 7 giorni alla settimana.

Garanzia di 5 anni SanDisk: la SanDisk Corporation ("SanDisk") riparerà o sostituirà questa scheda di memoria flash senza alcun addebito se essa si guasta entro 5 anni a decorrere dalla data di acquisto, secondo le condizioni seguenti. Questa scheda di memoria flash sarà esente da difetti di materiali e di fabbricazione e funzionerà in modo sostanzialmente conforme alle specifiche pubblicate. La garanzia è valida solo a condizione che questa scheda di memoria flash sia utilizzata in dispositivi conformi alle specifiche dell'appropriata organizzazione che ha emesso gli standard. Questa garanzia viene offerta solo all'acquirente originale della scheda di memoria flash, che a richiesta dovrà presentare la prova dell'acquisto. Questa garanzia è nulla se la scheda di memoria flash non viene adoperata in conformità alle istruzioni per l'uso o se la SanDisk determina che l'eventuale guasto è stato causato da abuso, negligenza, installazione o riparazione errata, alterazione o incidente. La SanDisk non sarà responsabile in alcun modo di un guasto o difetti causati da un prodotto o componenti qualunque di terzi, anche se l'uso fosse stato autorizzato. Non si garantisce che i prodotti SanDisk funzionino senza guasti. La SanDisk sconsiglia l'uso di questo prodotto in applicazioni di supporto delle funzioni vitali in cui un errore o guasto del prodotto stesso potrebbero causare direttamente lesioni o mettere a repentaglio delle vite. Di conseguenza, per l'uso di tali prodotti nell'ambito di sistemi di assistenza delle funzioni vitali o di altre applicazioni in cui un guasto potrebbe avere conseguenze anche fatali, i prodotti vanno incorporati esclusivamente in sistemi concepiti con adeguate funzioni di backup, di ridondanza o di tolleranza ai guasti. Questo prodotto è concepito solo per l'uso da parte del consumatore finale; non è concepito né garantito per applicazioni commerciali. Se un prodotto si guasta secondo i termini di questa garanzia, la SanDisk ispezionerà il prodotto e a propria discrezione lo riparerà o sostituirà. La SanDisk spedisce un prodotto di capacità uguale o superiore. La sola responsabilità della SanDisk e l'unico rimedio giuridico relativi a eventuali difetti riconosciuti consistono nella riparazione o sostituzione del prodotto in oggetto. A propria sola discrezione la SanDisk può sostituire il prodotto con un prodotto ricostruito. TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE SONO DECLINATE IN MODO ASSOLUTO. LA SANDISK NON SARÀ RESPONSABILE, IN NESSUN CASO, DI DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI OPPURE DELLA PERDITA DI DATI.