

Guida dell'utente della scheda

ITALIANO

Istruzioni per l'uso: inserite la scheda di memoria nell'adattatore per scheda PC e inserite l'adattatore nello slot per scheda PC del computer. A questo punto potete adoperare l'apparecchio nel modo usuale, per creare, copiare, modificare, trasferire ed eliminare file

Precauzioni: evitate di adoperare l'adattatore per scheda PC quando la batteria del computer è quasi scarica. Quando registrate dati sulla scheda, prima di estrarla attendete che l'operazione sia completata. La scheda è costruita in modo che possa essere inserita nell'adattatore facilmente in un solo modo; non piegatela né forzatela per inserirla.

Registrazione del prodotto: potete registrare l'adattatore per scheda PC on line sul sito web della SanDisk: <http://www.sandisk.com/registration..>

Assistenza tecnica: visitate il sito web della SanDisk, www.sandisk.com, oppure chiamate il numero +1-866-SANDISK (+1-866-726-3475) tra le 08:00 e le 17:00 ora della California, 7 giorni alla settimana.

Garanzia di 2 anno SanDisk: La SanDisk garantisce che questo prodotto sarà conforme a tutti i suoi dati tecnici pubblicati, esente da difetti di materiale o manodopera, che ne impedirebbero il funzionamento secondo i dati tecnici di cui sopra, per un periodo di due anni a decorrere dalla data dell'acquisto. Questa garanzia espressa viene estesa dalla SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089, USA. Non si garantisce che i prodotti SanDisk funzionino senza guasti. Di conseguenza, per l'uso di tali prodotti nell'ambito di sistemi di assistenza delle funzioni vitali o di altre applicazioni in cui un guasto potrebbe avere conseguenze anche fatali, i prodotti vanno incorporati esclusivamente in sistemi concepiti con adeguate funzioni di backup, di ridondanza o di tolleranza ai guasti. TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE SONO DECLINATE IN MODO ASSOLUTO. LA SANDISK NON SARÀ RESPONSABILE, IN NESSUN CASO, DI DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI OPPURE DELLA PERDITA DI DATI.