

AdAPTERA lietošanas norādījumi

LATVIAN

Kā lietot: Ievietojiet savu atmiņas karti SanDisk PC Kartes adapterī un ievietojiet PC Kartes adapteri PC Kartes grupē savā datorā. Ierīci var tagad lietot kā ierasts, veidojot, kopējot, rediģējot, pārvietojot un izdzēšot failus. **Profilaksei:** Izvairieties no PC Kartes adaptera lietošanas, kad datora baterija nosēdusies. Kad ierakstāt kartē, pagaidiet, kamēr operācija beigusies, iekams izņemat karti. Karte ir izveidota tā, lai tā PC Kartes adapterī viegli ievietotos tikai vienā veidā. Nelociet karti un nemēģiniet to iegrūst PC Kartes adapterī. **Produkta reģistrācija:** Jūs varat savu SanDisk PC Kartes adapteri reģistrēt līnijas režīmā SanDisk tīmekļa adresē <http://www.sandisk.com/registration>.

Tehniskā palīdzība: Apmeklējiet SanDiska tīmekļa adresi, www.sandisk.com, vai zvaniet 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) starp 8iem un 17iem PST (Klusā okeāna vidējais laiks), 7 dienas nedēļā.

SanDiska 2 gadu garantija: SanDisk šo produktu garantē atbilstoši visām publiskotajām produkta specifikācijām, kā arī bez materiālu vai meistarības defektiem, kas traucētu tam darboties atbilstoši produkta specifikācijām divus gadus no pirkšanas datuma. Šo noteikto garantiju sniedz tikai SanDisk korporācija (SanDiskCorporation), 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089. SanDiska produkti nav garantēti darboties bez traucējumiem. Līdz ar to, pielietojot jebkādu šo ražojumu dzīvības nodrošināšanas sistēmās vai arī citur, kur traucējums varētu izraisīt ievainojumu vai apdraudēt dzīvību, šos produktus vajadzētu izmantot iekļaujot sistēmās ar attiecīgām dublēšanās, bojājumpiecietības vai atvietošanas ierīcēm. **LĪDZ AR ŠO, VISI LIKUMĀ NOTEIKTIE UN NETIEŠIE GALVOJUMI TIEK ATSAUKTI VISLIELĀKĀ MĒRĀ. SANDISK NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS PAR NETIEŠIEM, GADĪJUMA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAZAUDĒTIEM DATIEM.**