

Uporabniški priročnik za adapter

SLOVENE

Uporaba: Vstavite spominsko kartico v PC Card adapter in vstavite PC Card adapter into v PC Card režo na vašem računalniku. Nato lahko napravo uporabljate kot ponavadi, ustvarjate, kopirate, urejate, premikate in brišete datoteke. **Opozorilo:** Izogibajte se uporabi PC Card adapterja, ko je moč računalniške baterije nizka. Pri pisanju na kartico, počakajte, da se operacija zaključi in šele nato odstranite kartico. Kartica je narejena tako, da se enostavno prilega PC Card adapterju samo na en način. Kartice ne zvijajte in je ne poskušajte na silo vstaviti v PC Card adapter. **Registracija izdelka:** SanDiskov PC Card adapter lahko registrirate na SanDiskovi spletni strani:

<http://www.sandisk.com/registration>.

Tehnična podpora: Obiščite SanDiskovo spletno stran www.sandisk.com ali pokličite 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) med 8. in 17. uro, 7 dni na teden.

SanDiskova 2 letna garancija: SanDisk zagotavlja, da je izdelek v skladu z vsemi objavljenimi specifikacijami in brez napak v materialu ali stroke, ki bi lahko preprečile 2 letno izvajanje v skladu z objavljenimi specifikacijami izdelka od datuma nakupa.

Implicitna garancija je podaljšana s strani SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089. Za SanDiskove izdelke ne jamčimo, da delujejo brez napak.

Skladno s tem se izdelka ne sme uporabljate v sistemih za podpiranje življenja ali drugih sistemih, kjer bi napaka lahko povzročila poškodbe ali izgubo življenja; izdelek je treba vključiti samo v primerno redundantne sisteme z možnostmi neobčutljivosti na napake in varnostnim kopiranjem. VSE Z ZAKONOM PREDPISANE ALI IMPLICITNE GARANCIJE SO TUKAJ RAZLOŽENE V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU.

SANDISK NE ODGOVOREN ZA KATEREKOLI OKOLIŠČINE IN ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, SLUČAJNE ALI IZ TEGA IZHAJAJOČE POŠKODBE ALI IZGUBO PODATKOV.