

**Kuidas kasutada:** Sisestage oma väikmälukaart arvuti, mobiiltelefoni, digitaalkaamera või pihuarvuti mälukaardipilusse. Seejärel saate kasutada seadet nagu tavaliselt failide koostamiseks, kopeerimiseks, redigeerimiseks ja üleviimiseks. Mälukaardi võite ka tühjaks kustutada ja seda uuesti kasutada. **Hoiatus:** Vältige mälukaardi kasutamist, kui aku on tühjenemas. Kaardile kirjutades oodake enne kaardi väljavõtmist, kuni operatsioon on lõpule jõudnud. Kaarti saab süsteemi kergesti sisestada ainult ühtpidi. Ärge painutage kaarti ega suruge seda pilusse jõuga. **Toote registreerimine:** Mälukaardi saate registreerida veebis SanDiski veebisaidil aadressil

<http://www.sandisk.com/registration>. **Tehniline tugi:** Külastage SanDiski veebisaiti [www.sandisk.com](http://www.sandisk.com) või helistage 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) kell 8.00-17.00 Vaikse ookeani aja järgi 7 päeval nädalas. **SanDiski 5-aastane garantii:** SanDisk Corporation ("SanDisk") remondib või asendab selle mälukaardi tasuta, kui sellel tekib rike 5 aasta jooksul alates ostu kuupäevast, järgmistel tingimustel. Mälukaardil ei ole olulisi konstruktsiooni- ega valmistamisvigu ja see vastab olulises osas selle avaldatud tehnilistele tingimustele. Garantii kehtib vaid sel juhul, kui väikmälukaarti kasutatakse seadmetes, mis vastavad nende suhtes kohaldatavatele standardiorganisatsiooni nõuetele. Garantii kehtib vaid SanDiski väikmälukaardi algsele ostjale, kes võib vajaduse korral ostu tõendada. Garantii ei kehti, kui väikmälukaarti ei ole kasutatud toote juhiste kohaselt või kui SanDisk määrab kindlaks, et rike on põhjustatud väärkasutusest, hooletuse jätmisest, ebaõigest paigaldamisest, remondist või muutmisest või õnnetusjuhtumist. SanDisk ei vastuta rikke ega defekti eest, mis on põhjustatud kolmanda osapoolse toote või komponentide lubatud või lubamatust kasutamisest. SanDisk ei garanteeri oma toodete riketeta tööd. SanDisk ei soovita kasutada oma tooteid elutähtsates seadmetes, mille rike või funktsioneerimishäire võib olla otseselt eluohtlik või vigastusi tekitada. Seega SanDiski toodete kasutamisel elutähtsates süsteemides või muudes seadmetes, milles puhul rike võib olla eluohtlik või vigastusi põhjustada, tuleks tooteid kasutada ainult sellistes süsteemides, mis on konstrueeritud piisava liiasuse, tõrketaluvuse või varufunktsioonidega. Toode on mõeldud ainult tarbijapoolseks lõppkasutuseks; see ei ole ette nähtud ega tagatud äriliseks kasutamiseks. Kui tootel tekib käesoleva garantii tingimuste kohaselt rike, vaatab SanDisk toote üle ja omal valikul kas remondib või vahetab toote. SanDisk saadab vastu samaväärse või suurema jõudlusega toote. SanDiski vastutus ja hüvitus tunnustatud defektide eest piirdub ainult kõnealuse toote remondi või vahetamisega. SanDisk võib omal valikul vahetada toote remonditud toote vastu.

**KÄESOLEVAGA ÕELDAKSE TÄIELIKULT LAHTI IGASUGUSTEST SEADUSEGA ETTE NÄHTUD VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST. SANDISK EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL KAUDSETE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EGA KAOTATUD ANDMETE EEST.**